

# Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Abschalten den Heizlüfter zum Abkühlen auf der Lüfter Stufe (gem. Bild rechts) ca. 2 min laufen lassen. Ansonsten kann der Überhitzungsschutz ausgelöst werden und muss durch manuelles betätigen vom RESET wieder aktiviert werden. (gem. Beschreibung unten)



## **Problem:**

Heizstäbe werden nicht mehr warm. (Ventilator dreht)

- Stecker aus der Steckdose ziehen
- Mit einem geeigneten Gegenstand (z.B. 2-er Inbusschlüssel mit Griff) in die mit dem Pfeil angezeigte Öffnung drücken bis ein „Klick“ zu hören ist. (braucht ein wenig Kraft)
- Stecker einstecken
- Lüfter heizt wieder